Schaltplan
Honda NTV Revere
Bj. 88 - 90

© by FiveBucks

2005/04/10

Blinker Vorne Rechts
12V 21W

Geschwindigkeitsmesser Beleuchtung

Temperaturanzeige

Seitenständer - Kontrollleuchte

Öldruck - Kontrollleuchte

DZM - Beleuchtung
12V 1,7W

Blinklichtkontrollleuchte

Leerlaufkontrollleuchte

Fernlichtkontrollleuchte

Scheinwerfer 12V 60/55W

Standlicht 12V 4W

Blinker Links Vorne
12V 21W

Zündschalter
P IG FAN TL2 TLI BAT

Anlasser, Beleuchtung Motorstop
HLI TLI IGI HL IG2 TL2 ST

Vorderer Bremslicht-schalter

Seitenständer-Schalter

Gebläsemotor

Thermoschalter

Thermosensor

Hupen

Leerlaufschalter

Öldruckschalter

Benzinpumpe

Kraftstoffpumpen - Relais

Blinkerrerlais

Blinker Rechts Hinten
12V - 21W

Brems- und Schlusslicht
12V - 21W / 5 W 2x

Blinker Links Hinten
12V - 21W

Kupplungsdiode

Hinterer Bremslichtschalter

Zündeinheit

Zündspule

Impulsgeber

Hauptsicherung

30A

Anlass-Magnetschalter

Regler / Gleichrichter

Batterie
12V 8 A

Lichtmaschine

M

Zündkerzen

Kupplungsschalter

10A 10A 15A 10A 10A 10A 10A
1 2 3 4 5 6 7

HL2 W Hi Lo HO1 L R HO2

Blinklicht- Schalter

1 Park
2 DZM, Beleuchtung, Schlusslicht
3 Blinklicht Vorne, Bremslicht, Hupe
4 Leerlauf, Öldruck
5 Scheinwerfer
6 Zündung
7 Gebläsemotor

Zündschalter

	BAT	IG	FAN	TLI	TL2	P
ON	○	○	○	○	○	
OFF						
P	○					○
Lock						

Beleuchtungsschalter

	TLI	TL2	NL	NLI
0				
P	○	○		
N	○	○	○	○

Motorstop

	IGI	IG2
RUN	○	○
OFF		

Anlasser

	IGI	ST
FREE		
PUSH	○	○

Bremslichtschalter

	W	R	L
R	○	○	
N			
L	○		○

Abblendlichtschalter

	HL2	Hi	Lo
Lo	○		○
NI	○	○	○
NI	○	○	

Hupenschalter

	HO1	HO2
FREE		
PUSH	○	○

Überholschalter

	HO1	Hi
ON	○	○
OFF		

BL	Br
Y	O
Bu	Lb
G	Lg
R	R
W	Gr